

Avant la visite de notre technicien dans votre cour, vous devez laisser votre spa en eau (idéalement la température de l'eau à plus de 92 degrés).

Vous devez avoir en main :

- **Bloc styromousse** de fermeture hivernale pour spa ou un morceau de **contre-plaqué 3/4"** assez grand pour recouvrir la surface du spa afin d'empêcher le couvercle de s'écraser sous le poids de la neige (disponible chez votre détaillant de piscine et spa).

- **Bâche imperméable** à l'eau de dimension idéalement de 12' x 12' ou 12' x 15' ou 15' x 15'



Bloc styromousse
de fermeture hivernal

- **Corde** pour attacher la bâche. Celle-ci doit être assez longue pour faire le tour du spa (minimum 50 pieds).

À l'arrivée du technicien, le spa doit être en fonction et notre technicien fera toutes les étapes afin de bien hiverner votre spa.

Vous avez des questions?
Veuillez contacter notre département de service par téléphone
1 866 995-8646, poste 226