

SPA ORION



Afin de vous aider dans la maintenance de votre spa, nous avons ajouté un drain de vidange.

VOICI SON EMPLACEMENT SUR LE SPA ORION :



Pour y accéder, placez-vous face au clavier et recherchez le drain sur **le coin extérieur droit**, au niveau du sol.

FRÉQUENCE DE VIDANGE DU SPA

Il faut vider le spa et changer l'eau une fois tous les un (1) à trois (3) mois selon l'utilisation du spa.

Vous devez également changer la cartouche du filtre et laver l'intérieur du spa.

Vous avez des questions?
Veuillez contacter notre département de service par téléphone
(00+1)-450-565-5544 poste 226 ou 227