


Afin de vous aider dans la maintenance de votre spa, nous avons ajouté un drain de vidange.

VOICI SON EMPLACEMENT SUR LE SPA SPARTIATE :



Pour y accéder, vous devez **retirer le panneau qui se trouve sous le clavier**. Le tuyau du drain, identifié par un **autocollant vert**, est situé vers la droite. Parfois, il peut être caché derrière le spa pack ou la pompe.

IMPORTANT

Après avoir terminé le nettoyage du spa, veuillez vous assurer de complètement replacer la pellicule aluminium pour ne pas perdre d'efficacité énergétique avant de remettre le panneau en place.

FRÉQUENCE DE VIDANGE DU SPA

Il faut vider le spa et changer l'eau une fois tous les un (1) à trois (3) mois selon l'utilisation du spa.

Vous devez également changer la cartouche du filtre et laver l'intérieur du spa.

Vous avez des questions?
Veuillez contacter notre département de service par téléphone
(00+1)-450-565-5544 poste 226 ou 227