

# PÜR SPAS

POUR L'ÉQUIPEMENT BALBOA VL260

## CHANGER LE CYCLE DE FILTRATION

Suivez les étapes suivantes pour régler le cycle de filtration de votre spa.

- 1 Cliquez d'abord sur **COOL** et ensuite sur **JETS** pour lancer la programmation;
- 2 Cliquez sur **WARM** ou **COOL** pour déterminer le cycle;
- 3 Cliquez sur **JETS** pour enregistrer votre choix et quitter la programmation



Il existe un total de huit cycles de filtration, indiqués par les codes F1 à F8.

Il est **recommandé d'utiliser le mode F4**, soit une filtration aux quatre heures.

## CHANGER LE MODE DE CHAUFFAGE

Suivez maintenant ces étapes pour régler le mode de chauffage de votre spa.

- 1 Cliquez d'abord sur **COOL** et ensuite sur **LIGHT** pour afficher le mode actuel;
- 2 Si vous souhaitez conserver ce mode, attendez quelques secondes. La température s'affichera et le mode sera enregistré;
- 3 Si vous souhaitez modifier le mode, cliquez de nouveau sur **COOL** et ensuite sur **LIGHT**;
- 4 Le mode suivant s'affichera;
- 5 Pour le conserver, attendez quelques secondes. Sinon, cliquez de nouveau sur **COOL** et ensuite sur **LIGHT** pour afficher le mode suivant.

### EXPLICATIONS DES MODES DE CHAUFFAGE

**MODE STANDARD « ST » :** Il maintient la température programmée. Le code **ST** s'affichera uniquement au moment d'activer ce mode.

**MODE ÉCONOMIE « EC » :** Il réchauffe le spa jusqu'à la température pré réglée uniquement pendant les cycles de filtration. Le code **EC** s'affiche quand la température de l'eau n'est pas courante et s'affiche en alternance avec la température de l'eau quand la pompe fonctionne.

**MODE VEILLE « SL » :** Il réchauffe l'eau jusqu'à 10 °C (20 °F) de la température pré réglée uniquement dans les cycles de filtration. Le code **SL** s'affiche quand la température de l'eau n'est pas courante et s'affiche en alternance avec la température de l'eau quand la pompe fonctionne.

Vous avez des questions? Visitez notre site web : [www.purspas.com](http://www.purspas.com)